
※1 81110 (RH)
81150 (LH)
HEAD LAMP
※2 81110 (RH)
81150 (LH)
HEAD LAMP
Ⓢ
※1 93311-16012 (3)
※2 93311-16020 (3)
※1(-8510),
(8510-)LHD, RHD .. ARL, EUR
※2(8510-)RHD .. GEN
81110S
SEALED BEAM
81111
RING
81136-12571 (3)
81113 (RH)
81153 (LH)
RING
81121
SPRING
81131
SCREW
81105 (RH)
81106 (LH)
HOUSING
04817 (RH)
04818 (LH)
HEAD LAMP KIT
Semi Sealed Type
81110S
SEALED BEAM
81110B
BULB
Halogen Type
81110S
SEALED BEAM
81110B
BULB

Detachable Type (Halogen)



ME 9058-C


81510(RH)
81520(LH)
LAMP
90189-05013 (4)
81511(RH)
81521(LH)
LENS
81510B
BULB
(Turn)
81518(RH)
81528(LH)
SHADE
81512(RH)
81522(LH)
GASKET
81510B
BULB
(Clearance)
90154-50001 (4)
ME G737


※1 81730 (RH)
81740 (LH)
※1 90189-04014 (2)
※2 81730 (RH)
81740 (LH)
※1 EUR
※2 GEN
81730B
81738-22061
81731 (RH)
81741 (LH)
81732 (RH)
81742 (LH)
81739-22060

ME 9132-A


81550(RH)
81560(LH)
LAMP
90189-05013
81550B
BULB
81554A (RH)
81564A (LH)
GASKET
81554 (RH)
81564 (LH)
GASKET
81558(RH)
81568(LH)
SHADE
81551(RH)
81561(LH)
LENS
81558A (RH)
81568A (LH)
SHADE
81550B
BULB
81550B
BULB
90154-60001
ME 8979-B

SOB +FJ60LVKZ



LUB –FJ60LVKZ

※1 (8008–8110)
※2 (8110–)



(8103–8411) HJ60 . . RHD . . EUR



(8411–) HJ6# . . EUR



ME A378-C


※1 (8008–8411)
※2 (8411–)
※3 (–8510)
5
4
3
1
2
5
81260C
BULB
81260C
BULB
(2)
81260A
LAMP
Ⓢ 93540-44514
81268
CAP
81261
LENS
Ⓢ ※1 93269-24014
※2 93560-24014
①
81260
LAMP
81260B
BULB
②
※3 81370
LAMP
※3 81370B
BULB
③
93540-44516 (4)—Ⓢ
81240B
BULB
81240
LAMP
81241
LENS
④
81250
LAMP
90150-40004 (2)
81250B
BULB
(8008–8110)
ME 8982-G


85220
BLADE
85221
RUBBER
90099-00913
90099-00913
85220
BLADE
85221
RUBBER
85190
ARM
85190
ARM
85192
COVER
85178
NUT
85188A
CAP
93381-16010
85178
NUT
85192
COVER
85188A
CAP
93381-16010
85188
CAP
85188
CAP
85160
LINK
90119-06005
91611-60610 (2)
90179-06070 (2)
85120
MOTOR & BRACKET
W/Noise Filter
W/O Noise Filter
ME 9138-D


85220R
BLADE
85221R
RUBBER
85190R
ARM
85192R
COVER
85178R
NUT
91651-40612
85010R
MOTOR & LINK
85163V
BUSHING
85163R
PACKING
85163R
PACKING
85169R
WASHER
85168R
NUT
85188R
CAP
ME B486-A


85345
93560-15014
85373
85348
85372
85345
93560-15014
85371
85373
85355
85310
85033
85330
85330A
91661-40620
ME F442


85371R
HOSE
※1 85348R
JOINT
※1 82819-90A00
※1
85372R
HOSE
※1 85355R
VALVE
85345R
NOZZLE
85330R
JAR
85033R
CAP
85348S
JOINT (No. 2)
85348S
JOINT (No. 1)
※1 85372R
HOSE
W/ Back Door Electromagnetic Lock
85310R
MOTOR
Refer to
FIG. 82-02
(PNC 82185)
※1 W/O Back Door
Electromagnetic Lock
ME F449-A


91651-40614
85278
RELAY
85330C
JAR
85330B
BUSH
85332A
CAP
91651-40616
(3)
※391112-40620
※491656-40620
90179-06070
85310A
MOTOR & PUMP
85283
BRACKET
85341
NOZZLE
90467-13003
85373A
HOSE
90467-13003
85031
VALVE
85371A
HOSE
90467-13003
90463-10010
90467-13003
82711-22140
85372A(RH)
HOSE
82711-22140
85348A
JOINT
90467-13003
85341
NOZZLE
※1 93210-66025
※2 90150-60002
90467-13003
85373A
HOSE
82711-22140
85372A(LH)
HOSE
90463-12570
85031
VALVE
※1 (8008—8110)
※2 (8110—)
※3 (8008—8510)
※4 (8510—)

ME 9008-E


85450 (RH)
85460 (LH)
85470 (RH)
85480 (LH)
85710A (RH)
85720A (LH)
85710B (RH)
85720B (LH)
85490

ME F444-A

Manual Type



Motor Type

(8008–8404)



(8404–)



ME G752-C


86510
86508
91656-40820
B
86520
86508
91656-40820
B
ME G728


87827
ABSORBER
87810
MIRROR
93319-15012 (2)
87834
COVER
Door Type
90154-60007 (2)
87927
GASKET
87910 (RH)
87940 (LH)
MIRROR
Plain Type
93230-66020 (2)
87910 (RH)
87940 (LH)
MIRROR
※1 (—8608)
※2 (8608—)
※3 (8406—) Excluded from PNC 87910 & 87940
Convex Type
※3 87927
PACKING
※1※3 93230-66020 (2)
※2 93230-76020 (2)
87910 (RH)
87940 (LH)
MIRROR

ME 9154-G

12 V



24 V



ME B040-D


Ⓢ 91661-40614
82345
Refer to FIG. 84-01 (PNC 82600F)
82131
82165
82112
82121
(8110—8210)
HJ60 . . EUR
※ 82672
※ 90179-05003
※ 90179-06158
※ 82210C
※ 82670 (No. 1)
W/ Radio
82210E
82377
90119-08157
82001
90119-06005
82046A
82001
82001
(8510—) HJ6#
82670 (No. 2)
82203
90119-08116
82172
82210C (No. 2)
82142 (No. 1)
82141
82210C (No. 1)
82241C
82124
82132
82166
82002
82282
82001
82002A
82823
82125
82376
82134
82142 (No. 2)
82002B
90119-08116
82219
(8411—)
※ 90179-06158
※ 90179-05003
※ 82210C
※ 82670 (No. 1)
※ Included in 82131
※1 (—8510)
ME 8985-K


82181B
82153
82185
82151
82291
82154
82152
82282
82163
82161
90119-06005
W/O RR Wiper
WGV
82214A
82185
82185
82184
90119-06005
82046
82171
82470
82181A
82470
82049
82350
82167
90119-06005
82412
82223
82162
ME D875-B

NO.	1	2	3	4	5
TYPE					
PART NO.	82711-12480	82711-14080	90461-08359	90461-06671	90461-08116

NO.	6	7	8	9	10
TYPE					
PART NO.	90461-08202	90461-08265	90461-08401	90461-08385	90463-04079

NO.	11	12	13	14	15
TYPE					
PART NO.	90463-08207	90463-10010	90463-10060	90463-10338	90463-10521

NO.	16	17	18	19	20
TYPE					
PART NO.	82819-90A02	82711-12200	90480-12002	90480-13334	90480-30007

NO.	21	22	23	24	25
TYPE					
PART NO.	90480-36508	90461-08206	90560-08011	90463-08375	82711-22270

ME 8887-B

NO.	26	27	28	29	30
TYPE					
PART NO.	90947-03003	90463-10060	90462-08015	90464-00167	90461-06086

NO.	31	32	33	34	35
TYPE					
PART NO.	90461-08430	90463-15003	90464-00056	82711-14110	82711-14290

NO.	36	37	38	39	40
TYPE					
PART NO.	90464-00154	90461-10311	90462-10047	90463-08030	90461-06012

NO.	41	42	43	44	45
TYPE					
PART NO.	90463-15346	82711-30360	82711-90K04	90461-06645	90464-00030

NO.	46	47	48	49	50
TYPE					
PART NO.	82711-12120	82711-60010	90189-04024	82711-14290	82711-30540


83161-20240
83161-20180 (2)
83100C
CONNECTOR
83161-20080 (2)
93566-14512 (3)
83165-20020
(8)
94115-40400
(8)
83310
GAGE, FUEL R.
83251
METER VOLT.
83134
COVER
83136
GLASS
83100B
BULB
83102
PLATE
83101
SOCKET
83132
CASE
83410
GAGE, WATER R.
83510
GAGE, OIL R.
83145
LENS
93540-13016 (3)
93566-14512 (3)
83110B
BULB
(4)
93566-14512
83270
TACHOMETER
83111B
SOCKET
83110
SPEEDOMETER
ME 9137-H



W/Clino meter



BJ60, HJ6# (W/ Tachometer)



(—8510) 12V;
(8510—) WGV . . GEN, ME



(8210—8411) W/O Clino meter



(—8510) 24V; (8510—) WGG, EUR




※
83250
Ⓢ
※ 93540-24008 (4)
90950-01502 (2)
※ HRF
93568-15012 (4)
Ⓢ
83480D
83480B
83480
83919B
83891A
83208
90159-60296 (2)
90159-60295 (2)
90950-01501
91651-61020
Ⓑ
Refer to
FIG. 84-01
(PNC 83482)
Refer to
FIG. 82-02
(PNC 82219)
Refer to
FIG. 84-01
(PNC 83481)
ME G722-B


Refer to
FIG. 82-02
(PNC 82141)
81850 (No. 1)
81850B (No. 1)
81850B (No. 2)
81850 (No. 4)
81850B (No. 4)
81850
(Diff Lock)
81850B
(Diff Lock)
93566-14512
81850B (No. 3)
81850 (No. 3)
90164-50008 (4)
81930B
※ 81931
81930
※(-8510)
Refer to
FIG. 33-12
(PNC 33550E)
Refer to
FIG. 33-12
(PNC 33550D)
Refer to
FIG. 33-12
(PNC 33550D)
Refer to
FIG. 33-12
(PNC 35906)
81942
ME C299-F


FJ6#
90461-08312
84222B
SW., TRANSFER
84222C
SW., TRANSFER
82711-60020
89428
SW., TEMP
90461-08348
84210T
SENSOR SHIFT
89427
SW., TEMP
82711-12200
83420
GAGE, WATER
83520
GAGE, OIL
90430-18007
84540
SW., NEUTRAL
84210
SW., BACKUP
Ⓑ-91651-40825 (2)
82711-60010
84222
SW., TRANSFER
91611-60816-Ⓑ
(8210–8301)
82711-36070
84222
SW., TRANSFER
BJ60
(8008–8110)
90461-08312
83420
GAGE, WATER
84222C
SW., TRANSFER
90461-08348
83420
GAGE, WATER
90430-18007
83520
GAGE, OIL
84210
SW., BACKUP
(8210–8301)
84222
SW., TRANSFER
82711-60010
84222
SW., TRANSFER
ME 8994-H

HJ6#



(8210—8301)





(8210—) HJ . . EUR, ARL



ME C302-E


HJ
91621-40812
85430
VALVE, OUTER
85430B
BRACKET
90119-06120 (2)
82615
BRACKET
93316-16016
93316-15016 (3)
82600
BLOCK
82600F
FUSE
82611
COVER
82615
BRACKET
91651-40614
91651-40612
28300
RELAY, STARTER
89593
SENSOR
89426A
BRACKET
93385-15020 (2)
91611-60812
84001
SW. MAGNET
91651-40612
91651-40612
28610
RELAY, GLOW PLUG
(SUB)
85440
SOLENOID
83390
SW., VACUUM
※1 94611-10800 (2)
※1 94511-00800 (2)
※1 94110-40800 (2)
※2 90179-08146 (2)
94613-10800 (2)
※1 94511-00800 (2)
※2 94611-10800 (2)
※1 94110-40800 (2)
※2 90179-08146 (2)
90119-08193 (2)
90159-50208 (2)
82690
RESISTOR
(8110—) HJ . EUR, ARL
28611
COVER
90119-06171 (2)
28610
RELAY GLOW
(MAIN)
90464-00190
90179-06158 (2)
12HT
83381A
SW., PRESSURE
90119-06005
83381A
SW., PRESSURE
83389A
BRACKET
Refer to
FIG. 19-03
(PNC 27700A)
83391
SW., VACUUM
※1 90119-06005 (2)
※2 91656-40616 (2)
91651-60612
90119-08193 (2)
90119-08063
83399
BRACKET
Refer to
FIG. 19-03
(PNC 27700A)
85540
R., LIGHTER
90159-50208 (2)
82690
RESISTOR

ME 8995-K


84730
SW., HEATER (FRONT)
Refer to
FIG. 87-15
(PNC 55937)
90160-40008 (2)
84660C
SW., COOLER
84660D
BULB
W/O Cooler
90160-40008
55538-22010
91611-61020
83482
SENSOR
84119
SW., RHEOSTAT
84119A
NUT
90201-09351
84118
KNOB
84722F
SW., TRANSMISSION
84722H
BULB
84870A
SW., MIRROR
83481
SENSOR
93540-55012 (2)
88604G
PANEL
82650
BREAKER
82600G
PLATE
82600F
FUSE
82616
PULLER
W/ CONSOLE BOX
84732A
SW., HEATER (REAR)
84653A
SW., WIPER
84760
SW., ANTENA
85500B
BULB
85500
LIGHTER
24V
85500E
PLATE
84732A
SW., HEATER (REAR)
84790B
BULB
84790
SW., DEFOGGER
84150C
BULB
84150
SW., FOG
ME G735-D


93319-13012
84450
SW., IGNITION
90462-08006
90463-13003
※90463-15003
※90461-12206
※90463-05023
BJ, HJ
84510
SW., STARTER
※ W/ Tilt Steering
93319-15012
84310
SW., TURN
84140
SW., DIMMER
84330
SW., HAZARD
84110
SW., LIGHT
84650
SW., WIPER
84312
PLATE
93315-14010
ME D296-A


LHD
91651-40616
86690
BUZZER
91651-60612
85948
RELAY, WIPER
85948
RELAY, WIPER
91651-60612
90179-06115
82642A
RELAY, RUNNING LIGHT
85940
RELAY, WIPER
85916
RELAY, LIGHT (HEAD)
85924
RELAY, IGNITION
85926
RELAY, HEADLAMP
85916
RELAY, LIGHT (TAIL)
85910C (FR)
RELAY, HEATER
81980
FLASHER
85917
RELAY, DRIVE
91651-40616
91651-40614
85990
RELAY, SEAT BELT
85550
RESISTOR
89530C
COMPUTER
91611-60612
91651-40612
91651-40614
85999A
BRACKET
91651-40612
85999C
BRACKET
81981
FLASHER
27790
RELAY, CHARGE
ARL
85999C
BRACKET
91651-40614
28371A
RELAY, CHECK, BULB
GEN, ME
90179-06115
82643
RELAY, DIPLAMP
85999R
89310
RELAY, TURN
89310
RELAY, TURN
94115-40400 (2)
81402
SOCKET
93315-14012 (2)
89550
COMPUTER
91651-40614 (2)
GEN, ME
91651-40612 (2)
28521
TIMER
85999D
BRACKET
ARL, EUR
28521
TIMER
91651-40612 (2)
ARL ; ATM .. ME
91651-40614
89550
COMPUTER
85999H
BRACKET
85916D
RELAY, FOG
91651-40614
ME F501-D


93386-16016
W/O Power Window
84930
SW., DOOR CONTROL
84920
SW., POWER SEAT
84820
MASTER SW
94120-41000
84340
SW., STOP
90201-10042
84232
SW., COURTESY
82711-60040
85930
RELAY, POWER WINDOW
84810
SW., WINDOW
84233
SW., COURTESY
84222D
SW., TRANSFER
90959-01138
※1 90201-10572
90179-08026
84095
BRACKET
90119-06079
(2)
84810
SW., WINDOW
94120-40800
84380
SW., BRAKE
84810
SW., WINDOW
Refer to
FIG. 85-11
(PNC 85450)
(PNC 85460)
85910C
RELAY (RR)
91651-40816
84461
SW., LEVEL, WARNING
84234B
CUSHION
※1 90201-10572
93319-14010 (5)
Refer to
FIG. 85-11
(PNC 85470)
(PNC 85480)
83320
GAGE, FUEL
84234
SW., COURTESY
83361
GASKET
※1 (8008—8105)
※2 (—8510)
※3 (8510—)
※2 85919
RELAY
※2 91655-40620
※2 85999E
BRACKET
82711-60040
※2
85919
RELAY
※2 91655-40620
Refer to
FIG. 85-11
(PNC 85490)
85999E
BRACKET
※2
91665-40616 (2)
84222D
SW., TRANSFER
91651-40616 (2)
(8104—)
85921
RELAY, SLIDING ROOF
※3
90119-06005
82940
SW., TRAILER
※3
85919
RELAY

ME 8998-K


28571A
ROD
91611-60665
28571
MOTOR
90461-10472
91651-40814
28579
BRACKET
91651-60825
91651-40612
28590
RELAY, FUEL
83530A
SW, OIL
ME 9038


90561-06002
28571A
ROD
※1 (–8411)
※2 (8411–)
※191651-40616 (2)
※291651-40612 (2)
28590
RELAY
28571
MOTOR
91111-50685
91611-60665 (2)
28540
RELAY
90179-06060
83530A
SW, OIL

ME C289-D


86211
86120
※193319-15008 (2)
※293385-15010 (2)
86212
90164-50008 (2)
※193319-15008 (2)
※293385-15010 (2)
86011C
90201-09351
86124
90170-09167
86125
90164-50008 (2)
90201-09351
90170-09167
Refer to
FIG. 82-02
(PNC 82377)
91651-40614
86124
86125
(8008—8110)
86206
AM/FM/LW
※1(—8510)
※2(8510—)
86206
86124
(LH)
86124
(RH)
Ignition Coil
Voltage Regulator
86011A
86011A
86203
TAPE PLAYER
86260
TAPE PLAYER
86260A
KNOB
86260B
KNOB
90202-07006
90164-50008
90164-50008
86265
93319-15008
ME 9152-I

- AM/FM, W/ TAPE PLAYER
(8210–8510)



(8510–)



ME C406-D

FR Speaker

AM & AM/FM Monaural



Tape Player & AM/FM Mutiplex



ME A486-D

RR Speaker


Standard Roof
91666-40625 (3)
93540-54016 (4)
93540-54016 (3)
86264B
86219D
86151
86160U
86262B
90159-50105 (4)
High Roof
86219H
86160Q
90159-60070 (4)
93260-16010 (4)
Refer to
FIG. 86-01
(PNC 86280)
93560-54014 (4)
86161A
ME G727-B

87100
HEATER & ACCESSORY



87200
HEATER & ACCESSORY





ME 9017



Front Heater



ME 9019-E

Boost Ventilator







ME 9021-D

Rear Heater


87120
HEATER
91665-40620 (3)
90480-25012
90480-25012
87105R
FAN
87104R
MOTOR
87107R
UNIT
87240H
VALVE
ME 9020-B


87123
Rear Heater
87120
87212A
87107R
87105R
87138R
87240H
87104R
91651-40816 (3)
ME G689


FR COOLER
88510
90179-06115 (2)
88605
88569-90A03
88626A
※3 88521
88716F
※3 90099-14044
88501
88645G
88515
※3 88521
88649
90159-60195 (4)
88539
※1 88482-60010
※2 88482-90A00
90119-06373
88650
90480-26004
※1 FJ62
※2 BJ60, HJ60
※3 LHD
ME F733-A


RR COOLER
88653-90A00
88510
88306
88361
88605
88625
88635
88501
88521
88717F
88515
88690
88716F
88716G
88539
88568
91665-40616 (3)
B
ME F450-A

Cool Box



ME G740-C

W/Cooler (Boost Ventilator)



ME 9027-F


87215A
DUCT
94331-15000
93560-55012
87214A
DUCT
94332-15000
87214B
DUCT
93560-55012
93560-15014
93560-55012 (2)
90189-06003
87201C
RETAINER
93560-56016
87215
DUCT
94331-15000
93560-55012
93560-55012
87214
DUCT
87211A
DUCT
87211
DUCT
93560-55012 (2)
87211B
DUCT
※2
90467-05031-01
(2)(BLACK)
93580-16014 (2)
93580-16014 (2)
※1
93566-54514 (2)
93568-54514
87214-22010
87214-22020
LHD
87211B
DUCT
87211C
DUCT
93566-54514 (2)
※1 (8008—8411)
※2 (8411—)
ME 9026-G


90119-06022 (2)
88688-90A22
88570E
88566C
90205-04001 (3)
90119-06022 (3)
88566B
88688-90A23
B
91651-40616 (2)
Refer to
FIG. 84-01
(PNC 88604G)
S
93540-55012 (2)
C
886498

ME G741-A


96112-10250
91651-40616 (2)
87256E
87240
87246A
90460-24039
96112-10250
87249C
87256C
90460-24039
87245B
87205
90460-24039
96112-10250
96112-10250
※1 91651-40825
※2 91651-60816
※1 91651-40816
※2 91651-60825
※1 90460-24039
※2 96112-10250
96112-10250
87208
96532-13017
87246E
87245A
87245E
87251
※1 90460-24039
※2 96112-10250
96112-10250
87205
96112-10250
※1 (—8608)
※2 (8608—)
ME G745-B


96112-10220
96112-10220
96112-10220
87256B
HOSE
87255B
HOSE
90460-22073
91651-40816
91651-40816
※1 (8008–8411)
※2 (8411–)
87124-90A03
※1 87124-90A00
※2 87124-90A07
87249D
PIPE
87248D
PIPE
96112-10220
90460-22073
87255E
HOSE
87256A
HOSE

ME 9033-B


96112-10220
87255B
96112-10220
96112-10220
87256B
90460-22073
91651-40816
87124-90A03
91651-40816
87124-90A07
87248D
87249D
96112-10220
87256G
96112-10220
87255G
90460-22073
90460-22073
96112-10220
96112-10220
87256A
87255E
87208A
90460-22073
91651-40816
91651-40816
90460-22073

MF-G690

BJ60



HJ6#



ME F452-E

W/ RR Cooler & Cool Box



ME G743


93319-15008
90099-35012
88320
COMPRESSOR
88330
CLUTCH-
88403
HUB
88301
ROTOR
88302
STATOR
94511-00800
94110-40600
N
W
88330A
88330A
88330A
88899-14030
90099-07114
90099-07087
88899J
CASE
Refer to
FIG. 16-05
(PNC 88310A)
88301
ROTOR
(8008–8106)
88330B
BEARING
88330C
RING
88330B
BEARING
88301
ROTOR
(8106–)
88330B
BEARING
88330C
RING

ME 9347-E


88320
COMPRESSOR
88335
GASKET KIT
88320A
BOLT
88321
HEAD (FRONT)
88360
SEAL
88360A
RING
88321B
REED
88321C
REED
88321A
PLATE (FRONT)
88332
VALVE
88322
VALVE
88375
CAP
88374
VALVE
88376
CAP
88376
CAP
88375
CAP
88320B
BOLT
88320B
BOLT
88374
VALVE
88325A
PIN
88321B
REED
88321
HEAD (REAR)
88321A
PLATE (REAR)
88321C
REED
※88364
BEARING
※(-8703)
※88304
CYLINDER
88316C
KEY
※88329C
SHOE
※88329C
SHOE
※88329
PISTON
※88316
CRANKSHAFT
※88316A
BEARING
ME F716-B